

Benutzerhandbuch:
GoDEX Scanner Halterung



Inhalt

1. Einleitung	3
2. Produkteigenschaften	3
3. Installation	3
3.1 Lieferumfang	3
3.2 Montageanleitung	3
4. Nutzungshinweise	4
4.1 Einsetzen des Scanners	4
4.2 Optimale Nutzung	4
5. Wartung und Pflege	4
6. Sicherheitshinweise	4
7. Problembehandlung	4
8. Entsorgung	4

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die GoDEX Scanner Halterung entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch bietet Ihnen eine detaillierte Anleitung zur Installation, Nutzung und Pflege der Halterung. Die Halterung ist für die GoDEX Scanner-Modelle GS220 und GS550 ausgelegt und bietet eine einfache und praktische Lösung, um Ihren Scanner sicher und griffbereit zu positionieren.

2. Produkteigenschaften

- **Kompatibilität:** Geeignet für die Scanner-Modelle **GS220** und **GS550** von GoDEX.
- **Material:** Hochwertiges Kunststoffmaterial, robust und langlebig.
- **Design:** Ergonomisches und benutzerfreundliches Design, das sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz geeignet ist.
- **Flexibilität:** Ermöglicht die **Innen- und Außenmontage** des Scanners und bietet eine sichere Ablage.

3. Installation

3.1 Lieferumfang

Prüfen Sie bitte, ob alle Komponenten vorhanden sind:

- Scanner Halterung
- Montageschrauben (2 Stück)
- Benutzerhandbuch

3.2 Montageanleitung

1. **Position auswählen:** Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage der Halterung. Achten Sie darauf, dass der Ort gut zugänglich ist und die Nutzung des Scanners nicht behindert wird.
2. **Montagefläche vorbereiten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und eben ist.
3. **Halterung befestigen:** Platzieren Sie die Halterung an der gewünschten Position und sichern Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Stabilität zu gewährleisten.
4. **Scanner einsetzen:** Setzen Sie den Scanner in die Halterung ein, bis er sicher sitzt.

4. Nutzungshinweise

4.1 Einsetzen des Scanners

- Platzieren Sie den Scanner so in die Halterung, dass der Griff leicht erreichbar ist und der Scanner in der vorgesehenen Position einrastet.
- Achten Sie darauf, dass der Scanner fest in der Halterung sitzt, um ein versehentliches Herausfallen zu verhindern.

4.2 Optimale Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung in einer Position montiert ist, die eine ergonomische Nutzung des Scanners ermöglicht. Dies reduziert die Belastung von Hand und Handgelenk bei häufigem Einsatz.
- Die Halterung kann flexibel bewegt werden, um die bestmögliche Scan-Position für verschiedene Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.

5. Wartung und Pflege

- **Reinigung:** Reinigen Sie die Halterung regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Inspektion:** Überprüfen Sie die Halterung gelegentlich auf lockere Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

6. Sicherheitshinweise

- **Montage:** Achten Sie darauf, die Halterung nur auf stabilen Oberflächen zu montieren, um ein Umfallen oder Lösen der Halterung zu verhindern.
- **Maximale Belastung:** Verwenden Sie die Halterung ausschließlich für die vorgesehenen GoDEX Scanner-Modelle, um Überlastungen zu vermeiden.
- **Kindersicherheit:** Halten Sie die Halterung und den Scanner außer Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.

7. Problembehandlung

- **Lockere Halterung:** Überprüfen Sie, ob die Montageschrauben festgezogen sind. Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie sie erneut an, falls die Halterung wackelt.
- **Scanner passt nicht:** Vergewissern Sie sich, dass der Scanner das Modell GS220 oder GS550 ist. Andere Modelle könnten nicht kompatibel sein.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie die Halterung gemäß den geltenden Umweltvorschriften. Das verwendete Kunststoffmaterial kann recycelt werden.