

Benutzerhandbuch:
Packband-Handabroller für 50 mm breites Klebeband



Inhalt

1. Einleitung	3
2. Produkteigenschaften	3
3. Anwendungsbereiche	3
4. Anleitung zur Nutzung	4
4.1 Zusammenbau des Abrollers	4
4.2 Verwendung des Abrollers	4
5. Sicherheitshinweise	4
6. Pflege und Wartung	4
7. Problembehandlung	5

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Packband-Handabroller entschieden haben. Dieses Handbuch bietet Ihnen eine umfassende Anleitung zur korrekten Nutzung und Pflege des Handabrollers. Der Abroller wurde entwickelt, um das Arbeiten mit Klebeband einfach und effizient zu gestalten.

2. Produkteigenschaften

- **Material:** Kunststoff mit stabilem Metallrahmen
- **Verstärkter Griff:** Für einen optimalen Halt und erleichterte Handhabung
- **Andruckrolle aus Plastik:** Stabile und langlebige Rolle zum gleichmäßigen Andrücken des Klebebandes
- **Verstellbare Rollenbremse:** Für eine kontrollierte Abrollgeschwindigkeit, geeignet für verschiedene Arten von Klebebändern
- **Kompatibilität:** Geeignet für Klebebänder bis zu einer Breite von 50 mm und einem Kerndurchmesser von 76 mm

3. Anwendungsbereiche

Der Packband-Handabroller eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Bereichen, darunter:

- **Versand und Logistik:** Für das schnelle und sichere Verschließen von Kartons
- **Produktion:** Hilfreich für die Verpackung von Waren direkt an der Fertigungslinie
- **Büro und Lager:** Ideal für allgemeine Verpackungsarbeiten und das Verschließen von Paketen

4. Anleitung zur Nutzung

4.1 Zusammenbau des Abrollers

Der Handabroller wird komplett montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Bitte überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.

4.2 Verwendung des Abrollers

1. **Einlegen des Klebebandes:**
 - Setzen Sie die Rolle mit dem Klebeband so in den Abroller ein, dass das Klebeband von unten nach vorne abgerollt wird.
 - Stellen Sie sicher, dass der Kern fest im Abroller sitzt.
2. **Führen des Bandes:**
 - Ziehen Sie das Klebeband über die Andruckrolle und unter die Metallzunge hindurch.
3. **Abrollen und Schneiden:**
 - Halten Sie den Abroller am verstärkten Griff und drücken Sie die Andruckrolle fest gegen die Oberfläche des Kartons.
 - Ziehen Sie den Abroller über die Kartonfläche, um das Klebeband abzurollen.
 - Sobald das Ende des zu klebenden Bereichs erreicht ist, kippen Sie den Abroller leicht nach unten, um das Klebeband mit der integrierten Schneidklinge abzuschneiden.
4. **Anpassen der Rollenbremse:**
 - Nutzen Sie die verstellbare Rollenbremse, um die Abrollspannung des Klebebands an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

5. Sicherheitshinweise

- **Vorsicht beim Schneiden:** Die Schneidklinge ist scharf. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
- **Schutzhandschuhe:** Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, insbesondere bei längerem Gebrauch.
- **Kinder:** Halten Sie den Abroller außerhalb der Reichweite von Kindern.

6. Pflege und Wartung

- **Reinigung:** Reinigen Sie den Abroller regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Staub und Kleberückstände zu entfernen.
- **Kontrolle der Schneidklinge:** Prüfen Sie die Schneidklinge von Zeit zu Zeit und tauschen Sie sie bei Bedarf aus, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- **Lagerung:** Lagern Sie den Abroller an einem trockenen Ort, um Rostbildung am Metallrahmen zu verhindern.

7. Problembehandlung

- **Schweres Abrollen:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Rollenbremse nicht zu fest angezogen ist. Lösen Sie die Bremse leicht, um das Abrollen zu erleichtern.
- **Klebeband bleibt nicht haften:**
 - Prüfen Sie, ob das Klebeband korrekt eingeführt wurde und ob die Andruckrolle sauber ist.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Packband-Handabroller entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Zufriedenheit mit Ihrem neuen Produkt.