

Benutzerhandbuch:  
Packpapierabroller für 900 mm Rollenbreite



## Inhalt

<b>1. Einleitung</b> .....	3
<b>2. Produkteigenschaften</b> .....	3
<b>Produktdaten:</b> .....	3
<b>3. Anwendungsbereiche</b> .....	3
<b>4. Anleitung zur Nutzung</b> .....	4
<b>4.1 Zusammenbau des Abrollers</b> .....	4
<b>4.2 Verwendung des Abrollers</b> .....	4
<b>5. Sicherheitshinweise</b> .....	4
<b>6. Pflege und Wartung</b> .....	4
<b>7. Problembehandlung</b> .....	5

# 1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Packpapierabroller entschieden haben. Dieses Handbuch bietet Ihnen eine umfassende Anleitung zur korrekten Nutzung und Pflege des Packpapierabrollers. Der Abroller wurde speziell entwickelt, um das Arbeiten mit Packpapier effizient und einfach zu gestalten.

## 2. Produkteigenschaften

- **Montagemöglichkeiten:** Der Abroller kann sowohl an Wänden als auch an Tischen angebracht werden
- **Standfüße:** Für eine stabile Platzierung auf dem Boden oder auf Arbeitstischen
- **Abrissschiene:** Integrierte Abrissschiene für einfaches Abreißen des Packpapiers
- **19 mm Spindel:** Stabiler Spindeldurchmesser für eine sichere Aufnahme der Packpapierrolle
- **Lieferung:** Geliefert im Versandkarton zur einfachen und sicheren Lagerung

### Produktdaten:

- **Maximaler Rollendurchmesser:** 300 mm
- **Maximale Rollenbreite:** 900 mm
- **Rollenkerndurchmesser:** 50 mm

## 3. Anwendungsbereiche

Der Packpapierabroller eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Bereichen, darunter:

- **Lager und Logistik:** Für das Verpacken und Schützen von Waren beim Versand
- **Büro und Versandabteilungen:** Ideal für schnelles und bequemes Verpacken von Dokumenten und Paketen
- **Produktion:** Hilfreich beim Verpacken und Abdecken von empfindlichen Materialien

## 4. Anleitung zur Nutzung

### 4.1 Zusammenbau des Abrollers

1. **Lieferumfang prüfen:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferkarton enthalten sind.
2. **Standfüße montieren:** Befestigen Sie die Standfüße am Abroller, wenn dieser auf dem Boden oder auf einem Tisch platziert werden soll.
3. **Anbringen der Spindel:** Führen Sie die 19 mm Spindel durch die Packpapierrolle und setzen Sie diese in den Abroller ein.

### 4.2 Verwendung des Abrollers

1. **Einlegen der Packpapierrolle:**
  - Setzen Sie die Packpapierrolle so in den Abroller ein, dass das Papier gleichmäßig von oben abgerollt werden kann.
2. **Abrissschiene nutzen:**
  - Ziehen Sie das gewünschte Stück Packpapier ab und reißen Sie es entlang der integrierten Abrisschiene sauber ab.
3. **Anbringung an Wand oder Tisch:**
  - Falls erforderlich, kann der Abroller auch an einer Wand oder an einem Tisch befestigt werden. Verwenden Sie dazu geeignete Schrauben und Halterungen, die eine stabile Befestigung gewährleisten.

## 5. Sicherheitshinweise

- **Sichere Handhabung:** Verwenden Sie den Abroller stets vorsichtig, um Verletzungen an der Abrisschiene zu vermeiden.
- **Befestigung prüfen:** Stellen Sie sicher, dass der Abroller sicher an der Wand oder am Tisch befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Kinder:** Halten Sie den Abroller außerhalb der Reichweite von Kindern.

## 6. Pflege und Wartung

- **Reinigung:** Reinigen Sie den Abroller regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Staub und Papierfasern zu entfernen.
- **Abrissschiene prüfen:** Kontrollieren Sie die Abrisschiene von Zeit zu Zeit und stellen Sie sicher, dass sie scharf genug ist, um das Packpapier sauber abzureißen.
- **Lagerung:** Lagern Sie den Abroller an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu verhindern.

## 7. Problembehandlung

- **Schwieriges Abrollen:**
  - Überprüfen Sie, ob die Papierrolle korrekt in der Spindel sitzt und sich frei drehen kann.
- **Unsauberes Abreißen:**
  - Kontrollieren Sie, ob die Abrisschiene eventuell abgestumpft ist und reinigen Sie sie bei Bedarf.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Packpapierabroller entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Zufriedenheit mit Ihrem neuen Produkt.